



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Prowadnica do ostrzenia noży 50° Outdoor



Prowadnica 50° Outdoor to oryginalna część zamienna do ostrzałki WSKTS, która służy do ostrzenia noży pod stałym kątem, poprawiając w ten sposób kontrolę oraz efektywność ostrzenia.

Funkcje prowadnicy 50° Outdoor:

- ostrzenie gładkich krawędzi tnących na kąt 25° na stronę,
- ostrzenie ostrzy z ząbkowaną krawędzią tnącą,
- ostrzenie ostrza nożyczek na kąt 65° na stronę.

W celu wymiany / lub demontażu prowadnicy należy wysunąć ją z ostrzałki, podnosząc jej korpus do góry. Aby zamontować nową prowadnicę, należy nasunąć i docisnąć ją do elementów ustalających.

Uwaga! Prowadnica jest dedykowana wyłącznie do ostrzałki Work Sharp Original Knife&Tool Sharpener.



41-253 Czeladź, Polska
ul. Wiejska 46
tel.: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl