


Instrukcja obsługi

Spinner wiatrówkowy 6 celów z resetem



Ważne wskazówki

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie dotykały ani nie bawiły się urządzeniem.
- Ostrzeżenia i środki ostrożności zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych zagrożeń i sytuacji, które mogą wystąpić. Użytkownik musi pamiętać, że zdrowy rozsądek i ostrożność są czynnikami decydującymi o bezpieczeństwie korzystania z niniejszego produktu.

- 1) Powierzchnia/ materiał za celem powinna zapobiegać rykoszetom z odległości 10 m
- 2) Lufy wiatrówek powinny być skierowane tylko w dół, dodatkowo strzelec powinien mieć obserwatora lub opiekuna strzelania.
- 3) Przed doładowaniem lub załadowaniem powietrza, karabinek powinien być zostać sprawdzony przez opiekuna strzelania.
- 4) Oświetlenie powinno być osłonięte i chronione przed rykoszetami.
- 5) Wiatrówki i cele powinny zostać sprawdzone wzrokowo przed użyciem.
- 6) Opiekun strzelania lub osoba dorosła powinna przed strzelaniem powinna ocenić pogodę.

To nie jest zabawka, dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny mieć dostępu do wiatrówki oraz do celu wiatrówkowego.

Zasady bezpieczeństwa używania celów strzeleckich

1. Sprawdź, czy kulochwyt jest odpowiednio zabezpieczony i ustawiony. Zabezpiecz dodatkowo obszar za kulochwytem przy pomocy grubych lub ciężkich tkanin itp. Nie ustawiaj kulochwytu w pobliżu okien, drzwi, pojazdów i innych obiektów, które można uszkodzić.
2. Strzelec i wszystkie pobliskie osoby powinny nosić ochronne okulary strzeleckie.
3. Do kulochwytów strzelaj z wiatrówek (długich lub krótkich) o mocy poniżej 7,5 J (są one oznaczone literą „F”). Do celów strzelaj wyłącznie z ołowianych śrutów i kulek BB.

UWAGA: Nie używaj ostro zakończonych pocisków, lotek i innych nieodpowiednich pocisków wykonanych z twardych materiałów.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I ŚRODOWISKA

1. Kontakt ze śrutem ołowianym może prowadzić do ekspozycji na ołów i inne substancje chemiczne, które powodują uszkodzenia płodów, zaburzenia płodności, nowotwory i inne choroby. Po kontakcie ze śrutem należy dokładnie umyć ręce.
2. Osoby nieletnie mogą korzystać z wiatrówek wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
3. Przed i podczas strzelania zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i narkotyków.
4. Zawsze traktuj wiatrówkę, jakby była załadowana i gotowa do oddania strzału. Nigdy nie celuj z wiatrówki w ludzi, zwierzęta oraz miejsca, w których potencjalnie mogą przebywać ww.
5. Przed oddaniem strzału sprawdź, czy w pobliżu celu/ kulochwytu nie przebywają ludzie.
6. Regularnie sprawdzaj stan techniczny celów strzeleckich. W razie zauważenia uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu przerwij strzelanie. Strzelanie do niesprawnych celów jest niebezpieczne i może grozić zranieniem strzelca oraz osób postronnych.