


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Pałka teleskopowa



ul. Wiejska 46  
41-253 Czeladź, Polska  
+48 32 265 22 00  
sklep@kolba.pl

DYSTRYBUTOR

## WAŻNE!

Przed rozpoczęciem użytkowania pałki teleskopowej zaleca się uważne przeczytanie poniższej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej zasad.

### 1. Jak otworzyć?

1. Złap pałkę na wysokości ogumowanej rękojeści.
2. Szarpnij pałką, zatrzymując ją w poziomie lub kierując ją nieco w dół. Należy zwrócić uwagę, że im szybsze otwarcie pałki, tym lepsze jej zablokowanie. Z drugiej strony, trudniej będzie ją wtedy złożyć. Nie wolno otwierać pałki, wymierzając ją w stronę innej osoby.
3. Jeżeli pałka nie została odpowiednio otwarta bądź częściowo zamknięta, należy powtórzyć czynności wymienione w punkcie drugim.

### 2. Jak zamknąć?

Trzymając pałkę pionowo w dół, uderz jej czubkiem o twarde, płaskie podłoże. Jeżeli zamknięcie jest utrudnione, stuknij kilkakrotnie jej bokami o ziemię. Pamiętaj, że im szybciej wykonasz powyższą czynność, tym bardziej będzie Ci to zrobić. Złożenie nie wymaga użycia zbyt dużej siły. Należy unikać zamykania pałki na miękkiej bądź zabrudzonej powierzchni. Nie wolno jej zamykać, jeżeli zakrętka z dociskiem jest odkręcona.

### 3. Jak konserwować?

Należy systematycznie sprawdzać czy na pałce nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz czy zakrętka z dociskiem nie została poluzowana.

W celu dokładnego wyczyszczenia pałki należy ją rozkręcić, tak aby otrzymać następujące części: zakrętkę z dociskiem, dwie teleskopowe rurki oraz ogumowaną rękojeść. W celu konserwacji części należy użyć smarów silikonowych, ale tak, aby uniknąć przedostania się smaru do miejsc połączeń rurek. Jeżeli jednak tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć smar suchą szmatką.

Jeżeli do pałki dostanie się woda, należy ją rozkręcić, odczekać aż wyschnie i ponownie złożyć.