

Instrukcja obsługi

Kajdanki HC 200

PERFECTA



Ważne

Kajdanki PERFECTA służą do bezpiecznego i tymczasowego ograniczenia ruchów kończyn oraz transportu osób podejrzanych.

Dane techniczne

- pasują na nadgarstek o każdym obwodzie
- podwójna blokada
- zabezpieczenie przed nadmiernym zaciśnięciem szczęk (przypadkowym lub celowym)
- dziurki od klucza po obu stronach każdej obręczy
- powierzchnia wszystkich elementów jest pokryta powłoką antykorozyjną
- maks. wymiary (po zamknięciu): 225 × 75 × 10 mm
- waga: 286 g

Konserwacja

Kajdanki należy przechowywać w czystym, suchym miejscu w środowisku o temperaturze od 5 do 35 °C. Chroń kajdanki przed zabrudzeniem. Pył i brud mogą powodować usterki. Kajdanki należy okresowo czyścić i smarować ich mechanizm, zapadkę i elementy podwójnej blokady. Co jakiś czas należy sprawdzić, czy kajdanki działają prawidłowo.


Zakładanie kajdanek

Przyłóż szczękę obręczy do nadgarstka osoby podejrzanej, następnie wsuń szczękę w korpus, aby zacisnąć obręcz na nadgarstku. Uważaj, aby nie przytrzasnąć skóry szczękami i nie odciąć dopływu krwi. Szczęka zazębia się z zapadką i kajdanki można teraz otworzyć jedynie przy pomocy kluczyka. **Po założeniu obu obręczy, aktywuj podwójną blokadę.**

Podwójna blokada

Aby zablokować obręcz, włóż wypustkę znajdującą się w górnej części klucza do otworu na korpusie i pchnij, aż klucz zaskoczy na miejsce. Obręcz jest zablokowana, uniemożliwiając dalsze zaciskanie szczęk, zapobiegając tym samym urazom nadgarstka.

Uwaga: Nie aktywuj podwójnej blokady, kiedy nie korzystasz z kajdanek, jeśli chcesz, by były gotowe do natychmiastowego użycia.



Otwieranie kajdanek

Pojedyncza blokada: włóż kluczyk do dziurki od klucza i przekręć w lewo (1).

Podwójna blokada: Aby zwolnić podwójną blokadę, włóż kluczyk do dziurki od klucza i obróć w prawo (1). Następnie obróć klucz w lewo (2), aby odblokować szczęk.

