

VORTEX®

**KAIBAB® HD**

BINOCULARS

Lornetka  
**Instrukcja obsługi**



## Obsługa

### Regulacja muszli ocznych

Muszle oczne lornetki Kaibab HD można obracać w górę i w dół, dzięki czemu każdy użytkownik może w pełni zobaczyć pole widzenia i cieszyć się wygodną obserwacją – w okularach lub bez. Jeżeli nie nosisz okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych, muszle oczne powinny być w pełni wysunięte. Jeżeli nosisz okulary, przekręć muszle oczne w dół, aby uzyskać jak najlepszy obraz.



### Regulacja odległości między źrenicami

Odległość między źrenicami (IPD) to odległość między środkami źrenic lewego i prawego oka. Dopasuj IPD lornetki do własnych oczu, odchylając tubusy do środka lub na zewnątrz, dopóki nie zobaczysz pojedynczego obrazu bez zniekształceń.



IPD

Odległość między środkami soczewek okularów

Obróć tubusy do środka lub na zewnątrz, aby dopasować IPD lornetki do własnych oczu

## Prawidłowe ustawianie ostrości

Aby uzyskać najlepszy obraz, postępuj zgodnie z poniższymi krokami w celu prawidłowego ustawienia ostrości i dioptrii. Wybierz obiekt oddalony o około 20 jardów i pozostań w tym samym miejscu dopóki nie dostosujesz lornetki do swojego wzroku.

- Regulacja ostrości:** Zamknij prawe oko lub zasłoń dłońią soczewkę prawego obiektywu. Skup lewe oko na wybranym obiekcie i dokonaj regulacji za pomocą środkowego pokrętki ostrości, dopóki nie uzyskasz ostrego obrazu. Pozostaw pokrętkę w takim położeniu podczas regulacji dioptrii.



- Regulacja dioptrii:** Zamknij lewe oko lub zasłoń dłońią soczewkę lewego obiektywu. Patrz przez prawe oko i obracaj pokrętkę regulacji dioptrii (zlokalizowane na prawym okularze) do siebie, aby odblokować i dostosować ustawienie. Obracaj pokrętkę dopóki obserwowany obiekt nie będzie ostry. Następnie pchnij pokrętkę w dół, aby zablokować ustawienie. Zapamiętaj ustawienie na wypadek konieczności ponownego ustawienia. Od tego momentu potrzebne Ci będzie tylko środkowe pokrętkę regulacji ostrości.



## Aksesoria

### Futerat

Ochronny futerał lornetki Kaibab HD pozwala na bezpieczne przechowywanie. Uprząż jest przymocowana do futerału.

### Ostony szkiet

Lornetka Kaibab HD ma zintegrowane ostony obiektywów oraz przeciwdeszczowe ostony soczewek okularów. Ostony chronią soczewki, kiedy nie używasz lornetki.

### Pasek na szyję

Przymocuj pasek na szyję w trzech prostych krokach:



1. Przeciągnij kilka cm paska przez otwór do mocowania na lornetce.

2. Przytrzymaj klamrę i przewlec przez nią końcówkę paska.

3. Dostosuj całkowitą długość i pociągnij, aż pasek zostanie zabezpieczony w klamrze.

**Uwaga:** Jeżeli korzystasz z paska innego typu, nie nakładaj metalowych obręczy bezpośrednio na gniazdo do mocowania paska.

## Pielęgnacja soczewek

Soczewki pozbawione zabrudzeń, tłustych plam i pyłu pozwalają zachować przejrzystość obrazu.

## Dbaj o soczewki w terenie

Aby chronić soczewki, kiedy nie korzystasz z lornetki, należy korzystać z dołączonych osłon okularu i obiektywu. Jeżeli elementy układu optycznego były wystawione na działanie wilgoci, zdejmij osłony i pozostaw lornetkę do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem jej w futerale do przechowywania.

## Zachowaj soczewki w czystości

Aby cieszyć się, jak najlepszym obrazem lornetki, należy regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie soczewek:

- **Przed wytarciem soczewek usuń z ich powierzchni pył i drobne zanieczyszczenia.** Użyj sprężonego powietrza, miękkiej szczotki z sierści wielbłądziej lub akrylowej szczotki do optyki.
- **Zetrzyj z soczewek smugi, odciski palców i tłuste zabrudzenia.** Chuchnij na soczewki i przetrzyj miękką ściereczką do soczewek.



**Uwaga:** Do czyszczenia soczewek należy używać płynu do czyszczenia soczewek i bibulek optycznych. Nie używaj chusteczek higienicznych, grubej bawełny lub flaneli, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

**Uwaga:** Lornetka nie służy do patrzenia na słońce czy inne intensywne źródło światła. Takie użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia siatkówki i rogówki oka, a nawet do całkowitej utraty wzroku.

## Gwarancja VIP

Nasza bezwarunkowa obietnica.  
Naprawimy lub wymienimy Twój produkt.  
Bez dodatkowych opłat.

- ▶ Nieograniczona
- ▶ Bezwarunkowa
- ▶ Dożywotnia



**Uwaga:** Gwarancja VIP nie obejmuje zgubienia, kradzieży, umyślnego uszkodzenia lub uszkodzeń kosmetycznych niewpływających na działanie produktu.

**KAIBAB<sup>®</sup>HD**