


UMAREX



Instrukcja

W -0-0 ...

u

1. Otwórz kłódkę, pociągając pałąk do góry (1).
2. Obróć pałąk w lewo o 180° (2) i wciśnij (3) do otworu (4).
3. Przytrzymaj pałąk i ustaw nowy kod przy pomocy pokręteł.
4. Obróć pałąk do poprzedniej pozycji. Nowy kod został ustawiony.

Powtórz kroki 1-4, aby zresetować kod. Zapisz lub zapamiętaj nowy kod.