

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Kubek termiczny z silikonowym rękawem

### **Ważne!**

- Uważaj podczas używania gorących płynów – istnieje ryzyko poparzenia.
- Przechowuj i transportuj kubek termiczny w pozycji pionowej (korkiem do góry) – istnieje ryzyko wycieku i poparzenia.
- Nie przechowuj w kubku termicznym łatwo psującego się jedzenia, produktów mlecznych, i produktów dla niemowląt przez jakikolwiek czas – istnieje ryzyko powstania bakterii.
- Nie używaj kubka termicznego w mikrofalówce, na kuchence, płycie czy z otwartym źródłem ognia.
- Nie wolno myć kubka termicznego w zmywarce. Nie używaj agresywnych i ściernych produktów czyszczących.

### **Prawidłowe użycie:**

- Przed pierwszym użyciem umyj ręcznie i gruntownie cały kubek termiczny, przy użyciu ciepłej wody i detergentu, następnie opłucz i wysusz.
- Podczas zamykania upewnij się, że uszczelka w pokrywie nie jest uszkodzona. Równomiernie dociśnij i zamknij pokrywę.

### **Po użyciu:**

- Ręcznie i gruntownie umyj cały kubek termiczny przy użyciu ciepłej wody i detergentu, następnie opłucz i wysusz.
- Nieużywany kubek termiczny przechowuj otwarty, tak by zachować cyrkulację powietrza.
- Silikonowy rękaw może zostać ściągnięty do czyszczenia. Pozwól temu elementowi dobrze wyschnąć po jego wyczyszczeniu.
- Dodaj niniejszą instrukcję w momencie przekazania kubka termicznego.
- Przy wyrzuceniu kubka termicznego proszę przestrzegać przepisów prawnych.