



DIAMONDBACK[®] HD
LORNETKA



Zdjęcia zawarte w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Podstawowa obsługa Regulacja muszli ocznych

Muszle oczne lornetki Diamondback® HD można obracać w górę i w dół, dzięki czemu każdy użytkownik może w pełni zobaczyć pole widzenia i cieszyć się wygodną obserwacją – w okularach lub bez.



Jeżeli nie nosisz okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych, muszle oczne powinny być w pełni wysunięte. Jeżeli nosisz okulary, przekręć muszle oczne w dół, aby uzyskać jak najlepszy obraz.

Regulacja odległości między źrenicami

Odległość między źrenicami (IPD) to odległość między środkami źrenic lewego i prawego oka. Dopasuj IPD lornetki do własnych oczu, obracając tubusy do środka lub na zewnątrz, dopóki nie zobaczysz pojedynczego obrazu bez cieni.



IPD

Odległość między
środkami soczewek
okularów

Obróć tubusy do środka
lub na zewnątrz, aby
dopasować IPD lornetki
do własnych oczu

Prawidłowe ustawianie ostrości

Aby uzyskać najlepszy obraz, postępuj zgodnie z poniższymi krokami w celu prawidłowego ustawienia ostrości i dioptrii. Wybierz obiekt oddalony o około 20 jardów i pozostań w tym samym miejscu dopóki nie dostosujesz lornetki do swojego wzroku.

- 1. Regulacja ostrości:** Zamknij prawe oko lub zasłoń dłońią soczewkę prawego obiektywu. Skup lewe oko na wybranym obiekcie i dokonaj regulacji za pomocą środkowego pokrętkła ostrości, dopóki nie uzyskasz ostrego obrazu. Pozostaw pokrętkło w takim położeniu podczas regulacji dioptrii.



- 2. Regulacja dioptrii:** Zamknij lewe oko lub zasłoń dłońią soczewkę lewego obiektywu. Patrz przez prawe oko i obracaj pokrętkło regulacji dioptrii (zlokalizowane na prawym okularze), dopóki obserwowany obiekt nie będzie ostry. Zapamiętaj to ustawienie dioptrii na wypadek konieczności ponownego ustawienia. Od tego momentu potrzebne Ci będzie tylko środkowe pokrętkło regulacji ostrości



Aksesoria

Uprząż do lornetki GlassPak™

(Nie jest dołączona do wszystkich modeli)

Uprząż na lornetkę GlassPak™ umożliwia bezpieczne przechowywanie lornetki pod ręką, w celu szybkiego użycia. Przyczepiane do lornetki, regulowane paski mocujące zapewniają wygodne dopasowanie oraz dodatkową ochronę przed przypadkowym upuszczeniem.



Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zamontować paski mocujące:

1. Przeciągnij szersze końce pasków mocujących przez klamry w uprzęży.



2. Dostosuj obwód, regulując uniwersalny pasek uprzęży.



3. Przeciągnij paski mocujące przez otwory do mocowania na lornetce.



4. Ponownie przeciągnij paski mocujące przez klamry, aby je zabezpieczyć.



Ostony soczewek

Lornetka Diamondback® HD jest wyposażona w przymocowane ostony soczewek obiektywów oraz ostony przeciwdeszczowe soczewek okularów. Ostony chronią soczewki, kiedy nie używasz lornetki.

Pasek na szyję

Przymocuj pasek na szyję w trzech prostych krokach:

1. Przeciągnij kilka cm paska przez otwór do mocowania na lornetce.



2. Przytrzymaj klamrę i przewlec przez nią końcówkę paska.



3. Dostosuj całkowitą długość i pociągnij, aż pasek zostanie zabezpieczony w klamrze.



Uwaga: Jeżeli korzystasz z paska innego typu, nie nakładaj metalowych o-ringów bezpośrednio na gniazdo do mocowania paska.

Pielęgnacja soczewek

Soczewki pozbawione zabrudzeń, tłustych plam i pyłu pozwalają zachować przejrzystość obrazu.

Dbaj o soczewki w terenie

Aby chronić soczewki, kiedy nie korzystasz z lornetki, należy korzystać z dołączonych osłon okularu i obiektywu. Jeżeli elementy układu optycznego były wystawione na działanie wilgoci, zdejmij osłony i pozostaw lornetkę do całkowitego wyschnięcia przed umieszczeniem jej w futerale do przechowywania.

Zachowaj soczewki w czystości

Aby cieszyć się, jak najlepszym obrazem lornetki, należy regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie soczewek:

1. **Przed wytarciem soczewek usuń z ich powierzchni pył i drobne zanieczyszczenia.** Użyj sprężonego powietrza, miękkiej szczotki z sierści wielbłądziej lub akrylowej szczotki do optyki.
2. **Zetrzyj z soczewek smugi, odciski palców i tłuste zabrudzenia.** Chuchnij na soczewki i przetrzyj miękką ściereczką do soczewek.

Uwaga: Do czyszczenia soczewek należy używać płynu do czyszczenia soczewek i bibułek optycznych. Nie używaj chusteczek higienicznych, grubej bawełny lub flaneli, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

Uwaga: Lornetka nie jest przeznaczona do patrzenia na słońce czy inne intensywne źródło światła. Takie użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia siatkówki i rogówki oka, a nawet do całkowitej utraty wzroku.



GWARANCJA VIP

Nasza bezwarunkowa obietnica

Naprawimy lub wymienimy Twój produkt.
Bez dodatkowych opłat.

- ▶ Nieograniczona
- ▶ Bezwarunkowa
- ▶ Dożywnia

Uwaga: Gwarancja VIP nie obejmuje zgubienia, kradzieży, umyślnego uszkodzenia lub uszkodzeń kosmetycznych niewpływających na działanie produktu.



M-00253-0
© 2018 Vortex Optics