



BLOODHUNTER HD

PRZECZYTAJ OSTROŻNIE PRZED UŻYCIEM

WAŻNE!

Ze względów bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami, środkami ostrożności i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa/obsługi. Postępuj zgodnie z zaleceniami i zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zredukować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu/awarii:

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu, zachlapania etc., kiedy otwarta jest pokrywa baterii. Nie otwieraj i nie zamykaj pokrywy baterii mokrymi dłońmi. Wytrzyj urządzenie i pokrywę do sucha przed otwarciem.
- Nie kładź latarki na mokrym podłożu ani nie zanurzaj jej w wodzie (ręczna latarka jest przeznaczona do użytku na zewnątrz).
- NIE PRÓBUJ ODKRĘCAĆ GŁOWICY; GŁOWICA JEST USZCZELNIONA, A PRÓBA DEMONTAŻU MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA LATARKI I UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI. 'NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE', BEZ IZOLACJI WEWNĄTRZ URZĄDZENIA – NIE ZDEJMUJ GŁOWICY.
- Nie wystawiaj latarki na działanie skrajnych temperatur. Nie pozostawiaj latarki i/lub akumulatorów w bezpośrednim świetle słonecznym, wewnątrz pojazdu lub w innym zamkniętym środowisku przez dłuższy okres czasu.

OSTRZEŻENIE: Bloodhunter HD to latarka o dużej mocy, która może powodować uszkodzenia oczu. NIE ŚWIEĆ WIĄZKĄ ŚWIATŁA BEZPOŚREDNIO W OCZY.

PIELĘGNACJA I OSTROŻNOŚĆ

Urządzenie należy transportować i obsługiwać z ostrożnością. Nie należy celowo potrząsać, uderzać ani upuszczać urządzenia. Może to powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie kluczowych elementów.

TEMPERATURA EKSPLOATACJI

- Zalecana temperatura przechowywania od -23 do 60°C
- Zalecana temperatura pracy od -7 do 49°C

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Zalecane jest stosowanie wysokiej jakości baterii. Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, wyjmij baterie, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku lub eksplozji baterii.

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

Firma Primos ograniczyła intensywność strumienia świetlnego w latarce Bloodhunter HD, aby zapobiec przegrzaniu. Bloodhunter HD może jednak wytwarzać ciepło podczas pracy w TRYBIE WYSOKIM przez dłuższy czas – należy zachować ostrożność.

BATERIE

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzeń produktu i/lub obrażeń ciała, NIE INSTALUJ W URZĄDZENIU BATERII RÓŻNYCH MAREK, ROZMIARÓW, POJEMNOŚCI LUB RODZAJÓW w tym samym czasie. Używaj baterii tylko w sposób określony w instrukcji obsługi i instaluj je w urządzeniu zgodnie z prawidłową polaryzacją. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do wycieku lub eksplozji baterii, uszkodzenia produktu, pożaru lub obrażeń ciała. Nie należy używać uszkodzonych lub ciekących baterii.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi, mogą prowadzić do utraty gwarancji.

OSTRZEŻENIE: NIE czyść soczewek latarki za pomocą płynu do mycia szyb, aby uniknąć starcia powłoki z jej powierzchni.

