

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## AKCESORIA DO NOŻY

Aksesoria do noży, takie jak etui, pochewki, smycze czy środki do konserwacji, służą do przechowywania, ochrony i konserwacji noży, zapewniając ich trwałość, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

### **Przechowywanie i konserwacja**

Przechowuj nóż w odpowiednio dopasowanym etui lub pokrowcu, aby chronić głównie przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami. Regularnie czyść etui z kurzu i wilgoci, stosując wilgotną ściereczkę lub środki odpowiednie do materiału. Używaj dedykowanych środków konserwacyjnych, aby zapobiec korozji i utrzymać klingę w idealnym stanie. Przed aplikacją środka dokładnie wyczyść głównie, a po nałożeniu wytrzyj nadmiar produktu suchą ściereczką. Klipsy i pochewki montuj zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić stabilne mocowanie noża. Smycze powinny być odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć przypadkowego wysunięcia się noża.

### **Ostrzeżenia**

Zawsze przechowuj nóż w odpowiednim etui lub pochewce, aby zapobiec przypadkowemu skaleczeniu lub uszkodzeniu narzędzia. Akcesoria i noże nie są przeznaczone dla dzieci – przechowuj je w miejscu niedostępnym dla najmłodszych. Materiały, z których wykonano akcesoria, mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Sprawdzaj stan akcesoriów, aby zapewnić ich pełną funkcjonalność. Upewnij się, że akcesoria są przeznaczone do konkretnego modelu noża.