

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

ORCZYKI, WYCIĄGARKI/WIESZAKI

Orczyki, wyciągarki i wieszaki służą do skutecznego i bezpiecznego unoszenia, transportu oraz zawieszania zwierzyny. Produkty te są przeznaczone do użytku w warunkach polowych oraz w miejscach przystosowanych do tego typu czynności.

Użytkowanie

Przed użyciem upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamontowany i stabilnie osadzony na odpowiedniej powierzchni. Sprawdź maksymalne obciążenie wskazane przez producenta i nie przekraczaj go podczas użytkowania. Po każdym użyciu oczyść wszystkie elementy z zabrudzeń, takich jak krew, błoto czy resztki organiczne. Używaj ciepłej wody i łagodnego detergentu. Dokładnie osusz produkt, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom. Regularnie sprawdzaj stan lin, haków, wieszaków oraz mechanizmów wyciągarek – w razie oznak zużycia lub uszkodzeń wymień wadliwe elementy. Do ruchomych części mechanicznych stosuj odpowiednie środki smarujące, zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowuj produkt w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.

Ostrzeżenia

Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając przeciążania lub niewłaściwego montażu. Podczas podnoszenia i zawieszania zwierzyny upewnij się, że produkt jest stabilny i nie przewróci się. Zachowaj ostrożność podczas obsługi haków i lin. Podczas pracy z wyciągarką upewnij się, że liny są odpowiednio napięte i niepoplątane. Pracuj w odpowiedniej odległości od zawieszanej zwierzyny. Pozwoli to uniknąć obrażeń w wypadku awarii. Produkty zawierają ostre elementy i mechanizmy, które mogą być niebezpieczne, m.in. dla dzieci – trzymaj je w bezpiecznym miejscu.