

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

PRYSZNIC TURYSTYCZNY

Prysznice turystyczne są przeznaczone do zapewnienia higieny osobistej w warunkach outdoorowych, takich jak biwaki, kempingi czy wędrowniki. Umożliwiają wygodne korzystanie z wody w miejscach, gdzie brakuje dostępu do tradycyjnych pryszniców.

Pielęgnacja i konserwacja

Napełniaj zbiornik wodą zgodnie z maksymalną pojemnością producenta, unikając zbyt wysokiej temperatury (maks. 50°C). Po każdym użyciu opróżnij i przepłucz zbiornik czystą wodą, aby zapobiec osadom i rozwojowi pleśni. Pozostaw zbiornik otwarty do wyschnięcia przed przechowywaniem.

Ostrzeżenia

Nie przekraczaj maksymalnej temperatury wody, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika i ryzyka poparzenia. Upewnij się, że prysznic jest stabilnie zawieszony, aby zapobiec przewróceniu. Unikaj wlewania środków chemicznych do zbiornika, które mogą uszkodzić materiał lub być szkodliwe dla skóry.