

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

PRZECIERAKI I WYCIORY, SZCZOTKI, SZNURY DO LUFY

Przecieraki, wyciory, szczotki i sznury do lufy są narzędziami przeznaczonymi do czyszczenia i konserwacji broni palnej. Używane są do utrzymania broni w dobrym stanie technicznym i zapewnienia jej niezawodności.

Konserwacja:

Zawsze używaj odpowiednich narzędzi (np. wyciorów, szczotek, sznurów) zgodnych z kalibrem broni. Używaj wysokiej jakości środków czyszczących, które nie uszkadzają broni i skutecznie usuną zabrudzenia. Po każdym użyciu broni, dokładnie przetrzyj lufę oraz inne niewrażliwe miejsca w celu usunięcia pozostałości po prochu i osadów. Po czyszczeniu broń należy naoliwić, by zapobiec jej korozji. Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi czyszczących, wymieniając je w razie potrzeby. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchych i czystych materiałów. Podczas stosowania środków zadbaj, by nie uszkodzić broni.

Ostrzeżenia:

Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do czyszczenia. Podczas czyszczenia zawsze zachowuj szczególną ostrożność, aby nie zranić się narzędziami czyszczącymi. Korzystaj z wyłącznie z narzędzi czyszczących dopasowanych do konkretnego typu i kalibru broni. Zawsze sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed ich użyciem, aby uniknąć uszkodzenia broni. Narzędzia do czyszczenia przechowuj w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć ich korozji. Akcesoria czyszczące przechowuj w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach lub torbach, aby zapewnić ich długowieczność i łatwy dostęp.