

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

WIATRÓWKI

Wiatrówki to zaawansowane urządzenia przeznaczone do celów rekreacyjnych i sportowych, które wymagają szczególnej ostrożności podczas użytkowania. Są to urządzenia precyzyjne, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku nieodpowiedzialnego użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Wiatrówka nie jest zabawką. Nieprawidłowe lub niedbałe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Traktuj ją z taką samą ostrożnością, co broń palną.
2. Zawsze postępuj, jakby wiatrówka była naładowana.
3. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu.
4. Przestrzegaj wszystkich obowiązujących praw dotyczących użytkowania wiatrówek.
5. Nie pokazuj wiatrówki w miejscach publicznych i nie zmieniaj jej wyglądu na podobny do broni palnej.
6. Podczas strzelania zakładaj okulary ochronne.
7. Nigdy nie celuj w ludzi, zwierzęta ani przedmioty, których nie zamierzasz zniszczyć.
8. Przechowuj i transportuj wiatrówkę w sposób bezpieczny i rozładowany.
9. Używaj odpowiedniego rodzaju i kalibru śrutu.
10. Umieść kulochwył w bezpiecznym miejscu, aby unikać rykoszetów.
11. Nie ingeruj w konstrukcję wiatrówki – naprawy przeprowadzaj w autoryzowanym serwisie.
12. Przechowuj wiatrówkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Konserwacja i pielęgnacja

Do wiatrówek należy stosować wyłącznie smary silikonowe lub pozbawione ropy naftowej. Unikaj stosowania łatwopalnych substancji w komorze sprężania lub zamku, aby uniknąć efektu diesla. Przeprowadzaj regularne inspekcje i dbaj o czystość wiatrówki, używając odpowiednich środków czyszczących.