

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

WYKRYWACZE METALI

Konserwacja i pielęgnacja: Po każdym użyciu oczyść urządzenie miękką ściereczką (szczególnie po pracy w trudnych warunkach, wilgoć, błoto, woda morska). Regularnie sprawdzaj stan uszczelek, kabli i gumowych elementów. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć zasilanie. Przechowuj wykrywacz w suchym chłodnym miejscu.

Ostrzeżenia

Wykrywacza metali nie należy używać w pobliżu urządzeń elektrycznych, dużych metalowych struktur oraz w miejscach, gdzie jest to niedozwolone. W trakcie poszukiwań przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz zasad eksploracji terenów prywatnych i publicznych. Nie naruszaj obszarów chronionych ani miejsc o znaczeniu historycznym bez odpowiednich zezwoleń. Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Nie ładuj baterii jednorazowych. Baterie i akumulatory przechowuj w suchym i chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. W przypadku wycieku elektrolitu unikaj kontaktu z cieczą, a w razie potrzeby przemyj skórę wodą i skonsultuj się z lekarzem. Używaj wyłącznie baterii i akumulatorów zgodnych ze specyfikacją urządzenia. Nie wystawiaj wykrywacza na działanie skrajnych temperatur, wilgoci ani silnych wstrząsów. Uderzenia mogą uszkodzić wrażliwą elektronikę. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować wykrywacza metali. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i utraty gwarancji. Nie owijaj kabla zbyt ściśle wokół sztycy, gdyż mocno naciągnięty przewód może uszkodzić gniazda przy cewce i przy wyświetlaczu. Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie będzie narażone na długotrwałe, ekstremalne temperatury. Nie zostawiaj wykrywacza latem w nagrzanym aucie. Nigdy nie używaj twardego lub ostrego przedmiotu do obsługi przycisków wyświetlacza. Unikaj chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników, środków odstraszających owady, które mogą uszkodzić plastikowe elementy urządzenia. Mocno wciśnij osłonę portu USB, by nie dostała się do niego wilgoć lub piasek. Nawet niewielkie ilości wilgoci mogą powodować korozję styków elektrycznych po podłączeniu do ładowarki. Upewnij się, że gniazdo USB jest suche.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z wykrywaczem należy zachować ostrożność, aby nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób. Używaj wykrywacza wyłącznie na zewnątrz (metalowe obiekty, podłogi i ściany, sprzęty elektroniczne mogą powodować zakłócenia). Nie wkraczaj na teren prywatny ani nie prowadź na nim poszukiwań

bez pozwolenia. Poszukiwania w obrębie parków narodowych i zabytków są zakazane. Unikaj obszarów, w których mogą być zakopane rurociągi lub linie elektryczne. Nie naruszaj ich i zawiadom odpowiednie władze. Zachowaj należytą ostrożność podczas wykopywania obiektów, zwłaszcza jeżeli nie masz pewności co do warunków. Jeśli nie masz pewności, czy możesz używać wykrywacza metali na danym obszarze, zwróć się o pozwolenie do odpowiednich władz.