

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## GWIZDKI

Gwizdki to kompaktowe i niezawodne akcesoria, które znajdują zastosowanie w turystyce, survivalu oraz podczas działań ratunkowych. Dzięki intensywnemu dźwiękowi pozwalają na skuteczne sygnalizowanie swojej pozycji w sytuacji zagrożenia.

### **Użytkowanie**

Upewnij się, że gwizdek jest czysty i suchy. W przypadku gwizdków z pętlą lub karabińczykiem, przymocuj je do ubrania, plecaka lub kluczy, aby były łatwo dostępne. Przyłóż usta do ustnika i dmuchnij zdecydowanie. Intensywność dźwięku zależy od siły dmuchnięcia. W sytuacjach awaryjnych sygnalizuj ustalone sygnały, np. trzy krótkie dźwięki oznaczające potrzebę pomocy (SOS).

### **Czyszczenie i przechowywanie**

Po użyciu w wilgotnych lub zabrudzonych warunkach, przepłucz gwizdek wodą i dokładnie wysusz. Do czyszczenia nie używaj substancji chemicznych. Przechowuj gwizdek w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i zanieczyszczeń.

### **Ostrzeżenia**

Gwizdek może emitować bardzo głośny dźwięk. Nie używać w pobliżu uszu. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.