

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## PIŁY

Piły składane służą do cięcia drewna, gałęzi i innych materiałów podczas biwakowania, prac ogrodowych, survivalu czy turystyki. Dzięki składanej konstrukcji są łatwe w transporcie i przechowywaniu.

### **Użytkowanie**

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że mechanizm składania jest całkowicie zablokowany, aby uniknąć przypadkowego złożenia. Używaj piły zgodnie z jej przeznaczeniem – unikaj cięcia materiałów, które mogą uszkodzić ostrze (np. metalu). Po każdym użyciu oczyść ostrze z resztek drewna i innych zanieczyszczeń.

### **Konserwacja**

Regularnie sprawdzaj stan ostrza i mechanizmu składania. W przypadku oznak zużycia lub luzów skontaktuj się z serwisem lub producentem. Co jakiś czas nasmaruj ruchome elementy mechanizmu składania. Zapewni to ich płynną pracę. Piłę przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w etui lub pokrowcu, aby chronić ostrze przed uszkodzeniem.

### **Ostrzeżenia**

Zawsze używaj piły w sposób kontrolowany. Pozwoli to uniknąć skaleczeń. Nie dotykaj ostrza podczas pracy ani bezpośrednio po zakończeniu, aby uniknąć skaleczeń. Przed użyciem upewnij się, że mechanizm składania działa prawidłowo. W przypadku uszkodzenia nie korzystaj z piły. Piła nie jest zabawką i może stanowić zagrożenie w niewłaściwych rękach.