

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## WKŁADKI DO BUTÓW

Wkładki do butów poprawiają komfort użytkowania obuwia, zapewniając amortyzację, wsparcie stóp oraz regulację wilgoci i zapachu. Modele podgrzewane dodatkowo zapewniają ciepło w niskich temperaturach.

### **Użytkowanie**

Dopasuj wkładki do rozmiaru obuwia, przycinając je wzdłuż oznaczeń, jeśli jest to konieczne. Wkładaj wkładki do butów stroną zgodną z zaleceniem producenta (np. antypoślizgową do spodu). W przypadku wkładek podgrzewanych postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zasilania i regulacji temperatury.

### **Czyszczenie i przechowywanie**

Zwykłe wkładki czyść wilgotną szmatką lub delikatnie pierz ręcznie, jeśli producent na to pozwala. Nie zanurzaj wkładek podgrzewanych w wodzie – do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Przechowuj wkładki w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniom.

### **Ostrzeżenia**

Wkładki podgrzewane: Nie używaj wkładek podgrzewanych, jeśli są uszkodzone lub jeśli przewody są odsłonięte. Nie zostawiaj wkładek podgrzewanych bez nadzoru podczas ładowania lub podłączenia do zasilania. Bezpieczeństwo użytkownika: W przypadku dyskomfortu lub reakcji alergicznych (np. od wkładek z jonami srebra) zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem. Upewnij się, że wkładki są prawidłowo dopasowane do butów, aby uniknąć zniekształceń obuwia, odcisków, otarć lub dyskomfortu. Trzymaj z dala od dzieci: Zwłaszcza wkładki podgrzewane, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu. Przetestuj przed dłuższym użytkowaniem: W przypadku nowych wkładek sprawdź ich wygodę i działanie przed dłuższymi wyprawami.