

INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

ALARMY OSOBISTE

Alarmy osobiste służą do zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika, emitując głośny sygnał dźwiękowy w sytuacjach zagrożenia, takich jak próba napaści czy potrzeba wezwania pomocy. Ich kompaktowy rozmiar umożliwia łatwe przenoszenie i szybkie użycie. Idealne wyposażenie EDC.

Używanie i konserwacja

Zapoznaj się z instrukcją aktywacji alarmu – zwykle odbywa się to przez naciśnięcie przycisku lub wyciągnięcie zawleczki. Regularnie sprawdzaj działanie alarmu, aktywując go na krótko w bezpiecznym miejscu. Czystsz urządzenie suchą ściereczką, unikając wody i agresywnych środków chemicznych.

Przechowywanie i ostrzeżenia

Przechowuj alarm w łatwo dostępnym miejscu, np. w kieszeni, torebce lub przypięty do kluczy. Nie aktywuj alarmu w pobliżu uszu ani w zamkniętych pomieszczeniach. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia i wymieniaj baterie zgodnie z instrukcją producenta. Alarm nie jest zabawką – przechowuj go poza zasięgiem dzieci.