

THERMOBEHÄLTER

FOOD JUG

CONTENEUR DE NOURRITURE

TERMOS NA ŻYWNOŚĆ



MADE TO SURVIVE.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Thermobehälter

Wichtig!

- Vorsicht bei heißen Flüssigkeiten - Verbrühungsgefahr.
- Nicht mit kohlendioxidhaltigen Getränken befüllen - Gefahr durch Überdruck.
- Keine leicht verderblichen Lebensmittel, Milchprodukte oder Babynahrung längere Zeit in der Isolierflasche aufbewahren - Gefahr von Bakterienwachstum.
- Nicht in die Mikrowelle, in den Backofen, auf den Herd oder auf offenes Feuer stellen.
- Nicht im Geschirrspüler reinigen. Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Richtiger Gebrauch:

- Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel gründlich von Hand reinigen, ausspülen und abtrocknen.
- Beim Verschließen darauf achten, dass die Dichtung im Deckel unbeschädigt ist. Deckel vollständig zudrehen.

Nach Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und Spülmittel gründlich von Hand reinigen, ausspülen und abtrocknen. Bei Nichtgebrauch geöffnet lagern, damit Luft zirkulieren kann.
- Bei Weitergabe der Thermobehälter bitte auch diese Anleitung mitgeben.
- Zum Entsorgen der Thermobehälter die gesetzlichen Vorschriften beachten.

INSTRUCTIONS FOR USE

Food jug

Important!

- Take care with hot liquids - there is a danger of scalding.
- Do not fill with carbonated drinks - this could cause excess pressure.
- Do not store perishable foods, dairy products or baby food for any length of time in the vacuum flask - there is a danger of bacterial growth.
- Do not use in a microwave or standard oven, on a stove or over a naked flame.
- Do not clean in a dishwasher. Do not use aggressive or abrasive cleaning products.

Correct use:

- Before using for the first time, clean thoroughly by hand with warm water and detergent, rinse and dry.
- When closing, make sure that the seal in the cover is not damaged. Tighten cover completely.

After use:

- Clean thoroughly by hand with warm water and detergent, rinse and dry.
Store opened when not in use so that air can circulate.
- If you pass the food jug on, please include these instructions.
- Please dispose of the food jug in accordance with the legal requirements.

THERMOBEHÄLTER FOOD JUG CONTENEUR DE NOURRITURE TERMOS NA ŻYWNOŚĆ



MADE TO SURVIVE.



MODE D'EMPLOI

Conteneur de nourriture

Important !

- Attention avec les liquides chauds - risque de brûlures.
- Ne pas remplir avec des boissons gazeuses - danger suite à une surpression.
- Ne pas conserver d'aliments rapidement périssables, de produits laitiers ni d'aliments pour bébés dans la bouteille isotherme pour une durée prolongée - des bactéries peuvent s'accumuler.
- Ne pas placer aux micro-ondes, au four, sur les plaques chauffantes ni sur une flamme nue.
- Ne pas nettoyer au lave-vaisselle. Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation conforme :

- Nettoyer soigneusement à l'eau chaude et avec du liquide-vaisselle, rincer et sécher avant la première utilisation.
- Lors de la fermeture, veiller à ce que le joint dans le couvercle soit intact. Tourner complètement le couvercle.

Après utilisation :

- Nettoyer soigneusement à l'eau chaude et avec du liquide-vaisselle, rincer et sécher. Lorsque la conteneur de nourriture n'est pas utilisée, le stocker sans le bouchon pour que l'air puisse circuler.
- Lorsque vous transmettez la conteneur de nourriture, veuillez également joindre cette notice.
- Respecter les prescriptions légales lors de l'élimination de la conteneur de nourriture.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termos na żywność

Ważne!

- Uwważaj podczas używania gorących płynów - istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie napełniaj kubka termicznego napojami gazowanymi - może to spowodować za wysokie ciśnienie.
- Nie przechowuj w termosie łatwo psującego się jedzenia, produktów mlecznych lub żywności dla niemowląt przez jakikolwiek czas - istnieje ryzyko powstania bakterii.
- Nie używaj kubka termicznego w mikrofalówce, na kuchence, piecu i z otwartym źródłem ognia.
- Nie wolno myć w zmywarce. Nie używaj agresywnych lub ściernych produktów myjących.

Prawidłowe użycie:

- Przed pierwszym użyciem, dokładnie, ręcznie umyj termos przy pomocy ciepłej wody i detergentu, następnie opłucz i wysusz.
- Podczas zamykania upewnij się, że uszczelka w pokrywie nie jest uszkodzona. Maksymalnie dokręć nakrętkę/kubek.

Po użyciu:

- Dokładnie umyć ręcznie ciepłą wodą z detergentem, wypłukać i wysuszyć. Jeśli to możliwe pojemnik pozostawić otwarty, aby zapewnić cyrkulację powietrza.
- Jeżeli przekazasz komuś niniejszy produkt, proszę przekazać także tę instrukcję.
- W momencie wyrzucenia termos na żywność prosimy o dokonanie tego zgodnie z wymaganiami prawnymi.