

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## ZWYŻKA

### **Użytkowanie:**

Zwyżka myśliwska to konstrukcja służąca do polowań z zasiadki. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Zwyżkę należy ustawić na równym, twardym podłożu, w miejscu gwarantującym bezpieczne użytkowanie. Upewnij się, że stalowe łańcuchy są prawidłowo napięte, a drewniane elementy nie mają uszkodzeń. Podczas użytkowania zachowaj ostrożność, unikaj gwałtownych ruchów.

### **Czyszczenie i konserwacja:**

Zwyżkę należy regularnie konserwować, aby zapewnić długotrwałą trwałość. Oczyszcz konstrukcję z błota, ściółki i innych zabrudzeń za pomocą miękkiej szczotki. Elementy drewniane należy zabezpieczać odpowiednim impregnatem chroniącym przed wilgocią i działaniem warunków atmosferycznych. Stalowe łańcuchy należy smarować środkiem antykorozyjnym, aby zapobiec rdzy.

### **Ostrzeżenia:**

Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny zwyżki, szczególnie pod kątem uszkodzeń elementów drewnianych oraz stalowych łańcuchów. Nigdy nie używaj zwyżki w przypadku widocznych pęknięć lub uszkodzeń konstrukcji, aby uniknąć upadku, obrażeń ciała lub śmierci. Nie wspinaj się na zwyżkę podczas silnego wiatru, deszczu, śniegu lub innych niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą wpływać na stabilność konstrukcji. Upewnij się, że miejsce montażu gwarantuje stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania. Dzieci nie powinny używać zwyżki bez nadzoru dorosłych. Użytkowanie zwyżki w sposób niezgodny z przeznaczeniem może prowadzić do uszkodzenia zwyżki, obrażeń lub innych niebezpiecznych sytuacji. W razie pytań skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.