

HEARING PROTECTORS ACTIVE PROSHOT BT

SŁUCHAWKI ACTIVE PROSHOT BT

PHONE CALL CONTROL OBSŁUGA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Answer Call

Short press the BT button to answer the incoming call.

Odbieranie połączeń

Naciśnij krótko przycisk BT, aby odebrać połączenie.

Reject Call

Long press the BT button to reject the call.

Odrzucanie połączeń

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BT, aby odrzucić połączenie.

Cancel/end call

Short press the BT button to cancel/end call.

Anulowanie/zakończanie połączeń

Naciśnij krótko przycisk BT w trakcie trwania rozmowy lub realizowania połączenia, aby zakończyć/anulować.

Mute function during a call

Single press the BT button to mute your microphone.

Press the BT button again to turn off the function.

Wyciszenie mikrofonu w trakcie rozmowy

Naciśnij przycisk BT, aby wyciszyć mikrofon. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.

Last number redial

Double press the BT button to re-dial the last phone number.

Wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij dwukrotnie przycisk BT, aby ponownie wybrać ostatni numer.



BLUETOOTH PAIRING PAROWANIE BLUETOOTH

- Press and hold the BT button for 1 second to enter pairing mode, blue led will flash every 2 seconds.
- Open bluetooth wireless settings on your phone or mp3 player. Select "EM-030BT" to connect.
- Auto re-connect to previous last connected device during pairing if the BT device has been paired previously.
- Przytrzymaj przycisk BT przez 1 sekundę, aby przejść do trybu parowania, niebieska dioda będzie migać co 2 sekundy.
- Otwórz ustawienia bluetooth w telefonie lub odtwarzaczu mp3. Wybierz EM-030B, aby połączyć.
- Po ponownym uruchomieniu słuchawki połączą się automatycznie z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Importer:
KOLBA sp. z o.o.
Wiejska 46
41-253 Czeladź Polska