

WYMIANA ŚCIERNIWA

Wybierz odpowiedni pas ścierny. Wciśnij i obróć na bok sprężynujący napinacz. Nasuń pas na 4 rolki prowadzące. Przywróć napinacz do pozycji wyjściowej. W razie potrzeby użyj pokrętła ustalającego do napięcia pasa ściernego.

Aby idealnie wyostrzyć/ wypolerować krawędź tnąca na tzw. lustro, na usztywnione pasy z tkaniny Norton (009-010) należy nanieść pastę polerską W zestawie ultra drobną pasta do honowania z tlenku chromu (zielona) oraz czerwona pasta polerska z tlenku żelaza do polerowania. Na początku używamy zielonej pasty, następnie czerwonej. Ustaw ostrzałkę na niskich obrotach, włącz urządzenie i przyłóż kostkę pasty polerskiej do taśmy, lekka ją dociskając. Rozprowadź równomiernie małą ilość pasty po całej szerokości pasa. Jeden pas należy używać z pastą zieloną, drugi pas z pastą czerwoną.

Uwaga! Podczas ostrzenia zaleca się używania okularów ochronnych. Ostrzenie powinno być przeprowadzane z dala od żywności.