



GLOCK 17

OFFICIALLY LICENSED PRODUCT OF GLOCK.

**DECRET NO 99-240 DU 24 MARS 1999 RELATIF AUX CONDITIONS DE
COMMERCIALISATION DE CERTAINS OBJETS AYANT L'APPARENCE
D'UNE ARME À FEU.
DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.
ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE**

ENERGIE MAX. 1,0 JOULE

4 DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

6 SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

7 CHARGING OF GAS

Mit Gas befüllen | Chargement du gaz | Carga del gas | Carica del gas | Зарядка газа | Ładowanie gazu | Gazın şarj edilmesi

8 DISCHARGING OF GAS

Gas ablassen | Déchargement du gaz | Descarga de gas | Scarico di gas | Сброс газа | Odprowadzanie gazu | Gazın boşaltılması

9 LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

10 SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное | Приспособление | Celownicze | Nişangâh

11 ADJUSTABLE SHOOT-UP

Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка стрельбы вверх | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı

13 SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak

14 TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

15 PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme



16 SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| EN | 01 Muzzle | DE | 01 Mündung | FR | 01 Bouche | ES | 01 Boca del cañón |
| | 02 Front sight | | 02 Korn | | 02 Guidon | | 02 Punto de mira |
| | 03 Slide | | 03 Schlitten | | 03 Culasse | | 03 Corredera |
| | 04 Takedown lever | | 04 Zerlegehebel | | 04 Levier de démontage | | 04 Palanca de desmontaje |
| | 05 Slide catch lever | | 05 Schlittenfanghebel | | 05 Levier de retenue de la culasse | | 05 Palanca de retenida de la corredera |
| | 06 Magazine catch | | 06 Magazinhalter | | 06 Arrêtoir du chargeur | | 06 Retén del cargador |
| | 07 Rear sight | | 07 Kimme | | 07 Cran de mire | | 07 Alza |
| | 08 Magazine | | 08 Magazin | | 08 Chargeur | | 08 Cargador |
| | 09 Trigger | | 09 Abzug | | 09 Détente | | 09 Gatillo |
| | 10 Trigger safety | | 10 Abzugzüngelsicherung | | 10 Sécurité de la détente | | 10 Seguro del gatillo |
| | 11 Weaver rail | | 11 Weaverschiene | | 11 Rail Weaver | | 11 Riel Weaver |
| IT | 01 Bocca | RU | 01 Дуло | PL | 01 Wylot lufy | TR | 01 Namlu ağızı |
| | 02 Mirino | | 02 Мушка | | 02 Muszka | | 02 Arpacık |
| | 03 Carrello | | 03 Затвор | | 03 Suwak | | 03 Sürgü |
| | 04 Leva di smontaggio | | 04 Рычаг разобшителя | | 04 Dźwignia rozkładania | | 04 Sökme mandalı |
| | 05 Leva di arresto carrello | | 05 Рычаг для удержания затвора в заднем положении | | 05 Dźwignia odryglowująca | | 05 Sürgü tutucu |
| | 06 Leva di sgancio del caricatore | | 06 Держатель магазина | | 06 Zatrząsk magazynka | | 06 Şarjör tutucu |
| | 07 Tacca di mira | | 07 Прицельная планка | | 07 Szczerbina | | 07 Gez |
| | 08 Caricatore | | 08 Магазин | | 08 Magazynek | | 08 Şarjör |
| | 09 Grilletto | | 09 Магазин | | 09 Spust | | 09 Tetik |
| | 10 Sicura del grilletto | | 09 Спусковой крючок | | 10 Zabezpieczenie spustu | | 10 Tetik dili emniyeti |
| | 11 Slitta Weaver | | 10 Предохранитель спускового крючка | | 11 Szyna Weaver | | 11 Weaver rayı |
| | | | 11 Планка Weaver | | | | |



CHARGING OF GAS

Mit Gas befüllen | Chargement du gaz | Carga del gas | Carica del gas | Зарядка газа | Ładowanie gazu | Gazın şarj edilmesi

- Keep hands and face at a safe distance from the escaping gas.
- Escaping gas may cause icing.
- Gas may explode if exposed to temperatures exceeding 50 °C.
- Do not smoke, keep away from naked flames. The gas is highly inflammable.
- Keep the magazine with the filling port upside. Attach the gas flask vertically to the filling port of the magazine. Press the flask against the port. The magazine is full when you observe a discharge of gas from the port.

Discharging of Gas: Hold the magazine at its bottom. Press the valve. Residual gas is discharged.

- Gesicht und Hände in sicherem Abstand vom entströmendem Gas halten.
- Entströmendes Gas kann Vereisungen verursachen.
- Gas keiner großen Hitze aussetzen, es kann ab 50 °C explodieren.
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Das Gas ist hochentzündlich.
- Halten Sie das Magazin mit dem Füllstutzen nach oben. Stecken Sie die Gasflasche senkrecht in den Füllstutzen des Magazins. Drücken Sie die Gasflasche in den Stutzen. Wenn Gas aus der Einfüllöffnung entweicht, ist das Magazin komplett gefüllt.

Gas ablassen: Halten Sie das Magazin unten fest. Drücken Sie auf das Ventil. Restliches Gas kann ausströmen.

- Maintenez la cartouche de gaz à une distance raisonnable du visage et des mains.
- Les éventuelles fuites de peuvent provoquer une engelure.
- Ne les exposez pas à une chaleur excessive et ne les conservez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne fumez pas et tenez-vous loin de toute flamme. Le gaz est hautement inflammable.
- Gardez le magasin avec l'orifice de remplissage à l'envers. Fixez la bouteille de gaz verticalement sur l'orifice de remplissage du magasin. Appuyez la bouteille contre l'orifice. Le magasin est plein lorsque vous observez un écoulement de gaz par l'orifice.

Éliminer du Gaz: Tenez le chargeur par le bas. Appuyez sur la valve. Le gaz résiduel est déchargé.

- Mantenga la cara y las manos a una distancia prudente de el gas.
- Las posibles fugas de pueden causar congelación.
- El gas pueden explotar a partir de los 50 °C.
- No fume y manténgase alejado de cualquier fuego. El gas es altamente inflamable.
- Mantenga el cargador con el puerto de llenado hacia arriba. Coloque la petaca de gas en posición vertical en el orificio de llenado del cargador. Presione la petaca contra el orificio. El cargador está lleno cuando se observa una descarga de gas por el puerto.

Extipar del Gas: Sujete el cargador por su parte inferior. Presione la válvula. El gas residual se descarga.

- Tenere mani e viso a distanza di sicurezza dal gas in uscita.
- La fuoriuscita di gas può causare la formazione di ghiaccio.
- Il gas può esplodere se esposto a temperature superiori a 50 °C.
- Non fumare, tenere lontano da fiamme libere. Il gas è altamente infiammabile.
- Tenere il caricatore con l'apertura di riempimento rivolta verso l'alto. Collegare la bombola del gas in verticale alla porta di riempimento del caricatore. Premere la bombola contro la porta. Il caricatore è pieno quando si osserva una fuoriuscita di gas dalla porta.

Rimozione del gas: Tenere il caricatore sul fondo. Premere la valvola. Il gas residuo viene scaricato.

- Держите лицо и руки на безопасном расстоянии от выходящего газа.
- Уходящий газ может вызвать обледенение.
- Не подвержайте газ воздействию высоких температур, он может взорваться при температуре 50 °C и выше.
- Не курить, не пользоваться открытым огнем. Газ легко воспламеняется. Держите магазин так, чтобы запорочное сопло было направлено вверх. Вставьте газовый баллон вертикально в запорочное сопло магазина. Вставьте газовый баллон в заливную горловину. Когда газ выходит из заливной горловины, магазин полностью заполнен.

Удалите газ: Держите журнал за нижнюю часть. Нажмите на клапан. Оставшийся газ может выйти.

- Trzymać twarz i ręce w bezpiecznej odległości od ulatniającego się gazu.
- Ulatniający się gaz może powodować oblodzenie.
- Nie wystawiać gazu na działanie wysokiej temperatury, może on wybuchnąć w temperaturze 50 °C lub wyższej.
- Nie wolno palić, nie wolno używać otwartego ognia. Gaz jest wysoce łatwopalny.
- Trzymać magazynek z dyszą napełniającą skierowaną do góry. Butlę z gazem wprowadzić pionowo do dyszy napełniającej magazynka. Wcisnąć butlę z gazem w szyjkę wlewu. Gdy gaz wydostaje się z szyjki wlewu, magazynek jest całkowicie napełniony.






Usowanie gazu: Przytrzymaj magazynek u dołu. Nacisnąć zawór. Resztki gazu mogą wypłynąć.

- Yüzünüzü ve ellerinizi kaçan gazdan güvenli bir mesafede tutun.
- Kaçan gaz buzlanmaya neden olabilir.
- Gazı yüksek ısıya maruz bırakmayın, 50 °C veya daha yüksek sıcaklıkta patlayabilir.
- Sigara içmeyin, çıplak alev kullanmayın. Gaz son derece yanıcıdır.
- Şarjörü doldurma ağızı yukarı bakaçak şekilde tutun. Gaz şişesini dikey olarak magazinin doldurma ağızına yerleştirin. Gaz şişesini doldurma ağızına bastırın. Doldurma ağızından gaz çıktığında, şarjör tamamen dolmuş demektir.

Gazi çıkarıyorm: Dergiyi alt kısmından tutun. Valfe basın. Artık gaz dışarı akabilir.

DISCHARGING OF GAS

Gas ablassen | Déchargement du gaz | Descarga de gas | Scarico di gas | C6por raza | Odprowadzanie gazu | Gazın boşaltılması



LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

USE ONLY 6 mm BBs.

Never shoot used, deformed (1), dirty (2) or defective BBs with burr (3) or offset halves (4). Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality BBs supplied by UMAREX.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH RUNDKUGELN IM KALIBER 6 mm.

Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte (1), verschmutzte (2) oder fehlerhafte Kugeln wie z.B. mit Grat (3) oder versetzten Hälften (4). Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen die hochwertigen BBs aus dem Hause UMAREX.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES BILLES RONDES DE CALIBRE 6 mm.

N'utilisez en aucun cas des billes usagées, déformées (1), encrassées (2) ou défectueuses, par exemple celles présentant des bavures (3) ou des moitiés décalées (4). L'utilisation de billes inadaptées annule la garantie. Nous recommandons les BB de haute qualité de la société UMAREX.

UTILICE ÚNICAMENTE PROYECTILES REDONDOS DE CAL. 6 mm.

Nunca utilice proyectiles usados, deformados (1), sucios (2) o defectuosos, como por ejemplo, que presenten rebabas (3) o mitades desalineadas (4). El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar BBs de alta calidad de la casa UMAREX.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PALLINI TONDI CALIBRO 6 mm.

Non utilizzare mai pallini usati, deformati (1), sporchi (2) o difettosi, ad esempio con spigoli vivi (3) oppure con metà sfalsate (4). L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i BB di alta qualità della ditta UMAREX.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ПУЛИ КАЛИБРА 6 mm.

Категорически запрещено использовать пули, бывшие в употреблении, деформированные (1), загрязненные (2) или дефектные, например с зазубринами (3) или со смещенными половинками (4). При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные патроны ВВ производства UMAREX.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE KULIKI OKRĄGLE O KALIBRZE 6 mm.

W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych (1), zanieczyszczonych (2) lub wadliwych kul, np. z zadziorami (3) lub o przesuniętych połówkach (4). Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości pociski marki UMAREX.




YALNIZCA 6 mm KALIBRE YUVARLAK MERMILER KULLANIN.

Kullanılmış, deforme olmuş (1), kirli (2) veya örn. çapaklı (3) ya da yarısı ofsetli (4) gibi kusurlu mermiler asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli BB'leri tavsiye ederiz.







SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownicze | Nişangâh




ADJUSTABLE SHOOT-UP

Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка стрельбы вверх | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı



SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak



CAUTION

When all the projectiles have been fired, the slide will stay in the rear position. Press the slide stop lever to let the slide jump forward.

ACHTUNG

Wenn alle Geschosse verschossen sind, verbleibt der Schlitten/Verschluss in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlitten-/ Verschlussfanghebel, um den Schlitten/Verschluss nach vorne zu bringen.

ATTENTION

Lorsque tous les projectiles ont été tirés, la culasse/glissière reste en position arrière. Appuyez sur le levier d'arrêt de culasse/glissière pour ramener la culasse/glissière vers l'avant.

ATENCIÓN

La corredera/el cerrojo permanece en la posición trasera después de se hayan disparado todos los proyectiles. Presione la palanca de bloqueo de la corredera/del cerrojo para llevar la corredera/el cerrojo hacia delante.

ATTENZIONE

Dopo aver sparato tutti i proiettili, il carrello/l'otturatore rimane nella sua posizione arretrata. Premere la leva d'arresto del carrello/dell'otturatore per farlo avanzare.

ВНИМАНИЕ


Когда все патроны выстреляны, каретка/затвор остаются в заднем положении. Нажмите на рычаг для удержания каретки/затворную задержку, чтобы выдвинуть каретку/затвор вперед.

UWAGA

Po wystrzeleniu wszystkich nabojev suwak/blokada pozostaje w pozycji tylnej. Nacisnąć dźwignię zwalniającą, aby przesunąć suwak/blokadę w przód.


DİKKAT

Tüm mermiler atıldıktan sonra sürgü/kilit mekanizması arka konumda kalır. Sürgünün/kilit mekanizmasının öne gelmesini sağlamak için sürgünün/kilit mekanizmasının tespit mandalına basın.



TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

| | |
|---|---|
| POWER SOURCE Antrieb Source de Propulsion Propulsión Alimentazione Источник энергии Źródło Enerji kaynağı | Gas Airsoft Gas Airsoft Airsoft à gaz Gas Airsoft Gas Airsoft Газовый эйрсофт Gazowy Airsoft Gazlı Airsoft |
| CALIBER/AMMO Kaliber/Munition Calibre/Munitions Kaliber/Munición Calibro/Munizioni Калибр Kaliber/Amunycja Kalibre/Mühimmat | 6 mm BB |
| ENERGY/VELOCITY Energie/Geschwindigkeit Énergie/Vitesse Energia/Velocidad Energia/Velocità Энергия/Скорость Полета Пули Energia/Prędkość Enerji/Mermi Hızı | 1,0 J: < 100 m/s  |
| MAGAZINE CAPACITY Magazinkapazität Capacité du magasin Capacidad del cargador Capacità del caricatore Вместимость магазина Pojemność magazynka Şarjör kapasitesi | 20 rds |
| SIGHTS Visierung Dispositif de visée Dispositivo visor Mire Прицельное приспособление Przyrządy celownicze Nişangâh | Fixed front and rear Kimme und Korn fest Guidon et hausse fixe Punto de mira y visor fijos Mirino e tacca di mira fissi Прицельная планка и мушка неподвижные Szczerbina i muszka - nieregulowane Gez ve arpacık sabit |
| SAFETY Sicherung Sécurité Seguro Sikura предохранитель Bezpiecznik Emniyet | Trigger safety Abzugzüngelsicherung Sécurité de la détente Seguro del gatillo Sicura del grilletto Предохранитель спускового крючка Zabezpieczenie spustu Tetik dili emniyeti |
| TRIGGER Abzug Détente Accion Scatto Спусковой механизм Spust Tetik | Single Action Single-Action Simple Action Single Action Single Action одинарного действия Pojedynczego działania Tek hareketli |
| DANGEROUS AREA UP TO Max. Gefahrenbereich bis zu Zone de danger s'étendant Distanca máxima de peligro Distanza massima di pericolo Макс. протяженность опасной зоны Maks. obszar zagrożenia do Maksimum tehlike alanı | 150 m |
| WEIGHT Gewicht Poids Peso Peso Bec Waga Ağırlık | 492 g |
| OVERALL LENGTH Gesamtlänge Longueur Longitud Lunghezza Длина Długość całkowita Toplam uzunluk | 204 mm |
| BARREL LENGTH Lauflänge Longueur canon Longitud del cañón Lunghezza canna Длина ствола Długość lufy Namlu uzunluğ | 98 mm |

PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

GAS

Gun does not shoot

Waffe schießt nicht | L'arme ne tire pas
El arma no dispara | L'arma non spara
Плохие показатели стрельбы | złe efekty strzelania | Kötü atış performansı

Faulty shooting direction

Schlechte Treffergenauigkeit | Mauvaise Performance De Tir | Potencia De Disparo Deficiente
Scarsa Precisione | Оружие Не Стреляет | Broń Nie Strzela | Silah Ateş Almıyor

Low shooting speed

Geringe Geschossgeschwindigkeit | Faible vitesse du projectile | Escasa velocidad de disparo | Velocità ridotta del proiettile | Слабая скорость полета пули | niska prędkość strutu | Merminin hızı düşük

Safety activated

Waffe gesichert | Sécurité de l'arme enclenchée | Seguro activado | Sicura attivata | Оружие стоит на предохранителе | Broń zabezpieczona | Silah emniyette

Dirty barrel

Lauf verschmutzt | Canon encrassé | Cañón sucio | Cana sporca internamente | Ствол зарязнен | Zanieczyszczona lufa | Namlu kirlı

Gas tank / Magazine empty

Gastank / Magazin leer | Réservoir de gaz / Chargeur vide | Depósito de gasolina / Serbatoio del gas | Serbatoio del gas / Cargador vacío | Бензобак / Магазин пустой | Zbiornik gazu / Magazynek pusty | Benzin deposu / sarjör bos

Extreme temperatures

Extreme Temperaturen | Températures extrêmes | Temperaturas extremas | Temperature estreme | Экстремальные температуры | Ekstremalne temperatur | Aşırı sıcak/soğuk

Wrong ammunition / Wrong gas

Falsche Munition / Falsches Gas / Mauvais gaz | Mauvaises munitions / Gas equivocado | Munición errónea | Munizione sbagliata / Gas sbagliato | Боеприпасы не подходят / Неправильный газ | Zła amunicja / Wrong Gas | Yanlış mühimmat / Yanlış Gaz

Ammunition badly loaded

Munition falsch geladen | Munitions mal chargées | Munición mal cargada | Munizione caricata in maniera errata | Боеприпасы неправильно снаряжены | Nieprawidłnie załadowana amunicja | Mühimmat yanlış doldurulmuş

Sights not properly adjusted

Visierung nicht korrekt eingestellt | Dispositif de visée mal réglé | La mira no está bien ajustada | Dispositivo di mira non regolato correttamente | Неправильно установлен прицел | Błądnie ustawiony celownik | Nişangâh doğru ayarlanmamış



SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Зарпасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM: |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 90.70.0001 | G173-02 | FRONT SIGHT |
| 90.40.0002 | G173-03 | PISTON STOP |
| 90.40.0003 | G173-04 | SLIDE HOLE DECORATIVE PART |
| 90.70.0002 | G173-05 | REAR SIGHT |
| 90.40.0004 | G173-06 | SLIDE BACK COVER |
| 90.40.0005 | G173-07 | PISTON |
| 90.40.0006 | G173-08 | PISTON O-RING-A |
| 90.40.0007 | G173-09 | PISTON O-RING-B |
| 90.40.0008 | G173-10 | PISTON SPRING |
| 90.50.0007 | G173-11-AL | OUTER BARREL |
| 90.50.0002 | G173-12 | SHOOT-UP SET |
| 90.50.0003 | G173-13 | INNER BARREL |
| 90.50.0004 | G173-14 | BB HOLDER |
| 90.50.0005 | G173-15 | SHOOT-UP ADJUSTING WHEEL |
| 90.50.0006 | G173-16 | SHOOT-UP RUBBER |
| 90.40.0009 | G173-17 | RECOIL SPRING SET |
| 90.10.0001 | G173-18 | FRAME |

| UMAREX REF. NO.: | PART NUMBER: | ITEM: |
|------------------|--------------|--------------------------|
| 90.10.0002 | G173-19 | DECORATIVE PART OF FRAME |
| 90.10.0003 | G173-20 | SLIDE STOP |
| 90.10.0004 | G173-21 | FRAME PART |
| 90.20.0001 | G173-22 | TRIGGER |
| 90.20.0002 | G173-23 | TRIGGER CONNECTOR |
| 90.20.0003 | G173-24 | FIRE SYSTEM |
| 90.10.0005 | G173-25 | MAG CATCH |
| 90.60.0001 | G17M-01 | FEEDLIP |
| 90.60.0002 | G17M-02 | MAG SPRING |
| 90.60.0003 | G17M-04 | OUTER VALVE |
| 90.60.0004 | G17M-05 | CAP OF MAG BODY |
| 90.60.0005 | G17M-06 | INNER VALVE |
| 90.60.0006 | G17M-07 | MAG BASE |

