

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Paralizator ESP Power 200 (200000V)  
(034-010)



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl

**UWAGA**

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

**UWAGA**

Kierowanie wiązki w stronę głowy, szyi lub serca, może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała napastnika.

**UWAGA!**

Urządzenie służy wyłącznie do samoobrony. Należy go używać zgodnie z obowiązującym prawem. Power Max to urządzenie służące do samoobrony. Należy je trzymać z dala od dzieci i osób nieuprawnionych. Nie wolno go stosować przeciwko dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym lub chorym. Urządzenie mogą nabywać wyłącznie osoby dorosłe.

**Zasady bezpieczeństwa**

Należy się upewnić czy ręka lub inna część ciała użytkownika nie znajduje się w polu działania urządzenia - tak zwana „strefa niebezpieczna” znajduje się w promieniu 45 mm od elektrod kontaktowych(5). Nie stosowanie się do tej zasady może prowadzić do porażenia prądem.

1. Blokada/włacznik
2. Zawleczka z paskiem
3. Zasobnik na baterię 9V.
4. Elektrody testowe
5. Elektrody kontaktowe
6. Spust
7. Głowica

**UWAGA**

Po wyjęciu zawleczki zabezpieczającej (2) urządzenie jest nieaktywne. W celu jego uaktywnienia, należy wsunąć z powrotem zawleczkę, do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia i zablokowania zawleczki.

**WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII**

1. Paralizator jest zasilany jedną baterią 9V. Zaleca się używanie baterii wysokiej jakości, renomowanych producentów. Żywotność takich baterii, jeżeli nie są używane, to około 4 lata.

2. Należy upewnić się, czy blokada/włącznik (1) jest ustawiona w pozycji „OFF” (przesunięty w dół).
3. Wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą z paskiem.
4. Otwórz zasobnik na baterie, delikatnie dociskając miejsce zaznaczone poziomymi paskami, a następnie przesunąć pokrywę zasobnika, zgodnie ze strzałką, znajdującą się na pokrywie. Nałóż i zapnij płytki kontaktowe na obydwu bateriach. Upewnij się, czy są one włożone zgodnie z polaryzacją (+/-), oznaczoną na pokrywie zasobnika.
5. Zamknij zasobnik.
6. Wsuń zawleczkę zabezpieczającą (2). Od tej chwili urządzenie jest gotowe do użycia i należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie A.

## Test funkcjonalności paralizatora

1. Upewnij się czy Twoje dłonie lub inne części ciała znajdują się poza strefą niebezpieczną i przesunąć kciukiem blokadę/włącznik w górę, na pozycję „ON”.
2. Naciśnij spust (6) a wyładowanie elektryczne pojawi się między dwiema elektrodami wewnętrznymi (testowymi) (4) i usłyszysz charakterystyczny dźwięk, zbliżony do grzmotu. Efekt ten będzie widoczny i słyszalny tak długo, jak trzymany będzie spust. Przedłużenie tego stanu rzeczy będzie prowadziło do skrócenia żywotności baterii.
3. Zablokuj urządzenie poprzez przesunięcie blokady/włącznika w dół, na pozycję „OFF”, za każdym razem, gdy nie będzie ono używane.

## Mocowanie do paska

W razie potrzeby można zamocować paralizator na pasku, dzięki klipsowi, który znajduje się w zestawie.

Klips montuje się w otwory montażowe, znajdujące się na obudowie paralizatora.

## Użytkowanie paralizatora.

1. Przed użyciem, nałóż na rękę pasek zawleczki i chwyć paralizator.
2. Przesunąć kciukiem blokadę/włącznik (1) na pozycję „ON” i naciśnij spust (6).
3. Dotknij dowolnej części ciała napastnika elektrodami kontaktowymi. Najbardziej wrażliwymi częściami ciała są ramiona, stawy, podbrzusze, pachwiny, uda i ścięgna.
4. Efekt działania paralizatora
  - ✦ 1/2 sekundy - krótkie porażenie, powoduje skurcz mięśni i oszołomienie napastnika
  - ✦ 1-2 sekund - średnie porażenie, może powodować powalenie przeciwnika i wstrząs; niemniej jednak napastnik jest w stanie wstać po krótkiej chwili
  - ✦ 3-5 sekund - pełne porażenie, powoduje dezorientację i szok, trwający kilka minut; może też prowadzić do powalenia przeciwnika

Zalecamy nie pokazywanie paralizatora napastnikowi, gdyż element zaskoczenia zwiększa jego skuteczność. Zwiększa on efekt porażenia prądem.

## UWAGA

Porażenie trwające dłużej niż 2 sekundy może prowadzić do obalenia przeciwnika. Waga bezwładnie opadającego ciała może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu napastnika.