

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Paralizator ESP Power Max 500 (500000V)
(034-018)



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska
Ul. Wiejska 46
tel: +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

UWAGA

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

**UWAGA**

Kierowanie wiązki w stronę głowy, szyi lub serca, może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała napastnika.

UWAGA!

Urządzenie służy wyłącznie do samoobrony. Należy go używać zgodnie z obowiązującym prawem. Power Max to urządzenie służące do samoobrony. Należy je trzymać z dala od dzieci i osób nieuprawnionych. Nie wolno go stosować przeciwko dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym lub chorym. Urządzenie mogą nabywać wyłącznie osoby dorosłe.

Zasady bezpieczeństwa

Należy się upewnić czy ręka lub inna część ciała użytkownika nie znajduje się w polu działania urządzenia - tak zwana „strefa niebezpieczna” znajduje się w promieniu 50 mm od elektrod kontaktowych(5). Nie stosowanie się do tej zasady może prowadzić do porażenia prądem.

1. Blokada/włazcznik
2. Zawleczka z paskiem
3. Zasobnik na baterie 9V.
4. Elektrody testowe
5. Elektrody kontaktowe
6. Spust
7. Głowica

**UWAGA**

Po wyjęciu zawleczki zabezpieczającej (2) urządzenie jest nieaktywne. W celu jego uaktywnienia, należy wsunąć z powrotem zawleczkę, do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia i zablokowania zawleczki.

WKŁADANIE LUB WYMIANA BATERII

1. Paralizator jest zasilany dwiema bateriami 9V. Zaleca się używanie baterii wysokiej jakości, renomowanych producentów. Żywotność takich baterii, jeżeli nie są używane, to około 4 lata.

2. Należy upewnić się, czy blokada/włłącznik (1) jest ustawiona w pozycji „OFF” (przesunięty w dół).
3. Wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą z paskiem.
4. Otwórz zasobnik na baterie, delikatnie dociskając miejsce zaznaczone poziomymi paskami, a następnie przesunij pokrywę zasobnika, zgodnie ze strzałką, znajdującą się na pokrywie. Nałóż i zapnij płytki kontaktowe na obydwu bateriach. Upewnij się, czy są one włożone zgodnie z polaryzacją (+/-), oznaczoną na pokrywie zasobnika.
5. Zamknij zasobnik.
6. Wsuń zawleczkę zabezpieczającą (2). Od tej chwili urządzenie jest gotowe do użycia i należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie A.

Test funkcjonalności paralizatora

1. Upewnij się czy Twoje dłonie lub inne części ciała znajdują się poza strefą niebezpieczną i przesunij kciukiem blokadę/włłącznik w górę, na pozycję „ON”.
2. Naciśnij spust (6) a wyładowanie elektryczne pojawi się między dwiema elektrodami wewnętrznymi (testowymi) (4) i usłyszysz charakterystyczny dźwięk, zbliżony do grzmotu. Efekt ten będzie widoczny i słyszalny tak długo, jak trzymany będzie spust. Przedłużenie tego stanu rzeczy będzie prowadziło do skrócenia żywotności baterii.
3. Zablokuj urządzenie poprzez przesunięcie blokady/włłącznika w dół, na pozycję „OFF”, za każdym razem, gdy nie będzie ono używane.

Użytkowanie paralizatora.

1. Przed użyciem, nałóż na rękę pasek zawleczeni i chwyć paralizator.
2. Przesunij kciukiem blokadę/włłącznik (1) na pozycję „ON” i naciśnij spust (6).
3. Dotknij dowolnej części ciała napastnika elektrodami kontaktowymi. Najbardziej wrażliwymi częściami ciała są ramiona, stawy, podbrzusze, pachwiny, uda i ścięgna.
4. Efekt działania paralizatora
 - ✦ 1/2 sekundy - krótkie porażenie, powoduje skurcz mięśni i oszołomienie napastnika
 - ✦ 1-2 sekund - średnie porażenie, może powodować powalenie przeciwnika i wstrząs; niemniej jednak napastnik jest w stanie wstać po krótkiej chwili
 - ✦ 3-5 sekund - pełne porażenie, powoduje dezorientację i szok, trwający kilka minut; może też prowadzić do powalenia przeciwnika

Zalecamy nie pokazywanie paralizatora napastnikowi, gdyż element zaskoczenia zwiększa jego skuteczność. Zwiększa on efekt porażenia prądem.

UWAGA

Porażenie trwające dłużej niż 2 sekundy może prowadzić do obalenia przeciwnika. Waga bezwładnie opadającego ciała może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu napastnika.