

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Monokular Vortex Solo 10x25 (186-015)



# VORTEX®

THE FORCE OF OPTICS™

DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska

Ul. Wiejska 46

tel: +48 32 265 22 00

sklep@kolba.pl



## Czynności podstawowe

### Zakładanie paska

1. Przełóż pętlę paska przez szlufkę.
2. Przełóż klips przez pętlę i naciągnij pasek.
3. Przytnij klips do paska.



1.



2.



3.

## Ustawianie ostrości

Pokrętło służy do ustawienia ostrości obrazu. Przekręcenie pokrętła w prawo lub w lewo zmienia ustawienie ostrości.



## Jak dbać o szkła

Należy czyścić szklane powierzchnie, tak aby nie było na nich kurzu, brudu lub substancji olejowych.

Przed wycieraniem szkieł, należy usunąć z nich kurz i pył. Można to zrobić za pomocą szczoteczki z bardzo miękkim włosiem lub za pomocą sprężonego powietrza.

Następnie wystarczy delikatnie chuchnąć na szkła i wytrzeć je miękką szmatką, załączoną do produktu. Nie należy używać chusteczek nawilżanych, grubej bawełny lub flaneli, ponieważ te materiały mogą porysować powierzchnie szklane.

## Regulowanie muszli ocznej

Muszlę oczną można regulować w górę lub w dół poprzez ich pokręcenie. Dla osób noszących okulary zalecane jest wkręcenie muszli w dół. Osoby, które nie noszą okularów powinny odkręcić muszlę.

## Akcesoria

### Klips (Solo 10×36 i 8×36)

Pozwala na szybkie umocowanie urządzenia na pasku, kieszeni lub innym miejscu.



### Pokrowiec

Pokrowiec, wykonany z miękkiego materiału, pozwala na przeniesienie mono-okularu w bezpieczny sposób.



## PRAWO DO REKLAMACJI ORAZ WARUNKI GWARANCJI

Producent, firma Vortex, udziela wieczystej gwarancji na produkt, w ramach poniższych warunków:

- firma Vortex zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu na nowy, jeżeli ulegnie on uszkodzeniu lub będzie miał wadę fabryczną, na własny koszt
- prawo do gwarancji przechodzi na kolejnych właścicieli produktu
- nie ma potrzeby przedstawienia karty gwarancyjnej
- nie ma potrzeby posiadania dowodu zakupu
- gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży lub celowego uszkodzenia
- uszkodzeń kosmetycznych nie mających wpływu na działanie produktu



### PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO

KOLBA Sp. z o.o.

(dawniej Łukasz Matuszczak PPHU KOLBA)

ul. Wiejska 46; 41-253 Czeladź

tel.: 32 265 22 00 wew. 14

[www.kolba.pl](http://www.kolba.pl)

[serwis@kolba.pl](mailto:serwis@kolba.pl)