

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

---



## Lornetka Razor



**KOLBA sp. z o.o.**  
Wiejska 46, 41-253 Czeladź,  
Polska

DYSTRYBUTOR

## 1. Budowa



Lornetka jest wyposażona w jednoczęściową osłonę muszli ocznych oraz w osłony obiektywów. Osłona muszli ocznych może być przymocowana do paska na szyję. Wystarczy przełożyć pasek przez osłonę, przed jego założeniem na lornetkę.

### Regulacja muszli ocznych

Muszle oczne można regulować w górę lub w dół poprzez ich pokręcenie. Dla osób noszących okulary zalecane jest wkręcenie muszli w dół.

Osoby, które nie noszą okularów powinny odkręcić muszę.



### Regulacja rozstawu okularu

W celu regulacji rozstawu okularu należy obrócić obudowę lornetki poprzez ruch nadgarstka, dopasowując rozstaw okularu do rozstawu oczu. W tym celu należy najpierw dostawić sobie lornetkę do oczu.



### **Nastawianie ostrości obrazu**

Należy obrać za cel obiekt oddalony o około 18 metrów, a następnie:

1. Zasłoń obiektyw, dłonią przez który patrzysz okiem niedominującym. Popatrz drugim okiem na obiekt, a następnie obróć pokrętło przybliżenia (focus) do momentu aż obiekt będzie wyraźny.



2. Dostosuj dioptrie. Zasłoń prawy obiektyw dłonią. Popatrz okiem dominującym i dostosuj dioptrię, poprzez przekręcenie pokrętła, służącego do korekcji. Od tej chwili wystarczy tylko regulować przybliżenie.



### **Należy dbać o czystość szkieł**

1. W pierwszej kolejności, usuń kurz lub pył zanim przetrzesz szkła szmatką. Można to zrobić używając sprężonego powietrza lub szczotki z miękkim włosiem.
2. Następnie wyczyść szkła miękką szmatką załączoną do opakowania.