

## Instrukcja obsługi

### Kajdanki HC 500/600 CARBON

# PERFECTA



2.1709 HC500 CARBON



2.1710 HC600 CARBON



### Ważne

Kajdanki PERFECTA służą do bezpiecznego i tymczasowego ograniczenia swobody ruchów kończyn oraz transportu osób podejrzanych.

### Dane techniczne

- pasują do nadgarstka o każdym obwodzie
- podwójna blokada
- zabezpieczenie przed nadmiernym zaciśnięciem szczęk (przypadkowym lub celowym)
- dziurki od klucza po obu stronach każdej obręczy
- powierzchnia wszystkich elementów jest pokryta powłoką antykorozyjną
- maks. wymiary (po zamknięciu): 234 × 75 × 9,8 mm (2.1709); 190 × 75 × 10 mm (2.1710)
- masa: 306 g (2.1709); 328 g (2.1710)
- akcesoria: futerał mocowany do pasa

## Konserwacja

Kajdanki należy przechowywać w czystym, suchym miejscu. Chroń kajdanki przed zabrudzeniem. Pył i brud mogą powodować usterki. Kajdanki należy okresowo czyścić i smarować ich mechanizm, zapadkę i elementy podwójnej blokady. Co jakiś czas należy sprawdzić, czy kajdanki działają prawidłowo.

## Zakładanie kajdanek

Przyłóż szczękę obręczy do nadgarstka osoby podejrzanej, następnie wepchnij szczękę w korpus, aby zacisnąć obręcz na nadgarstku. Uważaj, aby nie przytrzasnąć skóry szczękami i nie odciąć dopływu krwi. Szczęka zażębia się z zapadką i kajdanki można teraz otworzyć jedynie przy pomocy kluczyka.

**Po założeniu obu obręczy, aktywuj podwójną blokadę.**

## Podwójna blokada

Aby zablokować obręcz, włóż wypustkę znajdującą się w górnej części klucza do otworu na korpusie i pchnij, aż klucz zaskoczy na miejsce. Obręcz jest zablokowana, uniemożliwiając dalsze zaciskanie szczęk, zapobiegając tym samym urazom nadgarstka.



**Uwaga:** Nie aktywuj podwójnej blokady, kiedy nie korzystasz z kajdanek, jeśli chcesz, by były gotowe do natychmiastowego użycia.

## Otwieranie kajdanek

Pojedyncza blokada: włóż kluczyk do dziurki od klucza i przekręć w prawo (1).



Podwójna blokada: Aby zwolnić podwójną blokadę, włóż kluczyk do dziurki od klucza i przekręć w lewo (1). Wyczujesz wtedy niewielki opór. Następnie obróć klucz w prawo (2), aby odblokować szczękę.

