



Instrukcja Obsługi

DIR 850/940

DIR 850/940 mini



Schemat elementów urządzenia



1	Soczewka iluminatora	4	Dioda zasilania
2	Obszar regulacji IR	5	Przycisk zasilania
3	Tuleja zasobnika baterii		

UWAGA!!!

1. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na światło podczerwieni z iluminatora IR, ponieważ silnie skupiona wiązka może doprowadzić do uszkodzenia wzroku! Chronić przed dziećmi.

2. Silnie skoncentrowana wiązka podczerwieni może z bardzo bliskiej odległości w skrajnych przypadkach zapalić łatwopalne produkty dlatego nie wolno pozostawiać czy chować urządzenia do kieszeni z włączonym iluminatorem IR. Nie zaleca się używania podczerwieni bez przerwy dłużej niż 10-15 minut. Może to doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia diody laserowej oraz soczewki iluminatora.

Opis elementów:

1. Soczewka iluminatora (1) posiada możliwość regulacji skupienia wiązki (w pełni wysunięta 'do przodu' soczewka odpowiada za maksymalne skupienie wiązki). Zakres regulacji został zaznaczony na grafice (2). Należy zachować ostrożność i nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę iluminatora – może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
2. Aby włożyć baterię, należy odkręcić tuleję zasobnika baterii (3), w miejscu złączenia z elementem włącznika (miejsce złączenia zaznaczone grubą linią). Akumulator 18650 umieszczamy biegunem dodatnim skierowanym w kierunku soczewki (schemat przedstawiony na grafice). **Uwaga: Nie wolno korzystać z adapterów na akumulatory innego typu.**
3. W celu uruchomienia iluminatora należy zakręcić tuleję zasobnika z akumulatorem i wcisnąć pojedynczo przycisk zasilania (5). O uruchomionym urządzeniu informuje świecąca na zielono dioda (4).
4. Moc iluminatora reguluje się w płynny sposób za pomocą pokrętła umieszczonego na przycisku zasilania (5).

Zawartość opakowania:

Nazwa	Ilość
Iluminator	1 szt.
Instrukcja Obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

Uwagi i zalecenia:

UWAGA:
Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem
użytkowania sprzętu.

Zalecenia:

- Zainstaluj właściwy akumulator zgodnie z polaryzacją.
- Używaj dobrej jakości akumulatorów. Nakrętka zasobnika akumulatora musi być solidnie zakręcona. W przypadku luzu lub niewłaściwej jakości akumulatora może nastąpić jego uszkodzenie i wyłączenie urządzenia. Jeśli sprzęt nie jest używany przez dłuższy czas wyjmij akumulatory z urządzenia.
- Trzymaj urządzenie z daleka od urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, miejsc nasłonecznionych i wilgotnych.
- Nie pozostawiaj włączonego iluminatora IR oraz nie kieruj go w stronę oczu.

WAŻNE: Wszelkie naprawy czy przeróbki na własną rękę mogą prowadzić do utraty gwarancji lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. Nie odpowiadamy za skutki niewłaściwego używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. Mechaniczne uszkodzenie, zerwanie plomb i nalepek może spowodować utratę gwarancji.

	Zapamiętaj! Symbol „przekreślonego kontenera na odpady” informuje nas o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku.
---	--

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie instrukcji oraz jej części bez zgody autora zabronione.