

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegarek M-Tac Sportowy  
(610-275, 610-274)



DYSTRYBUTOR



41-253 Czeladź, Polska  
Ul. Wiejska 46  
tel: +48 32 265 22 00  
sklep@kolba.pl

## Zegarek cyfrowy z 10-znakowym wyświetlaczem

A - Podświetlenie

B - Tryb

C - Ponowne uruchomienie

D - Start/stop

### A. Cechy charakterystyczne

- Wyświetlacz LCD 10-znakowy wyświetla godziny, minuty, sekundy, daty i tygodnie.
- Alarm po godzinach i dniach.
- Możliwość ustawienia wyświetlania czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym, automatyczny kalendarz.
- Stoper z dokładnością 1/100 sekundy i funkcją międzyczasów.
- Podświetlenie EL.

### B. Instrukcja obsługi

- W dowolnym trybie naciśnij przycisk A, aby aktywizować podświetlenie EL na 3 sekundy.
- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk D, aby ustawić wyświetlanie czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.
- Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb.

### Ustawienia alarmu

- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk B, aby przejść do trybu alarmu.
- Naciśnij C, zegar zacznie migać, następnie naciśnij przycisk D, aby ustawić żadaną godzinę alarmu.
- Naciśnij ponownie przycisk C, a minuty zaczną migać. Naciśnij przycisk D, aby ustawić prawidłowe minuty.
- Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień alarmu.

### Alarm oraz sygnał dźwiękowy WŁ/WYŁ


- W trybie normalnym naciśnij przycisk B, a po wejściu w tryb alarmu naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć funkcję alarmu i sygnał dźwiękowy. Następnie ponownie naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
- Jeśli na ekranie pojawi się piktogramem „AL / --- / ALM”, oznacza to, że funkcja alarmu jest WŁĄCZONA, jeśli z kolei pojawia się „CH / --- / CHI”, oznacza to, że sygnał dźwiękowy

jest włączony; jeśli pojawiają się obydwa piktogramy, oznacza to, że włączone zostały jednocześnie dwie funkcje.

## Funkcje stopera

W normalnym trybie wyświetlania: naciśnij przycisk B dwa razy, aby przełączyć się na funkcję stopera.

- Naciśnij D, aby rozpocząć ustawienia stopera; naciśnij ponownie D, aby wstrzymać i naciśnij przycisk D jeszcze raz, aby kontynuować odliczanie czasu., naciśnij przycisk D, aby ponownie wstrzymać,.... po zakończeniu naciśnij przycisk C, aby wrócić do 0:00:00
- W trybie stopera naciśnij przycisk D, aby rozpocząć odliczanie czasu. Możesz też nacisnąć C, aby aktywizować w tym przypadku funkcję międzyczasów. Przyciskając jeszcze raz C można uzyskać dane pierwszej grupy pomiarów, w tym samym czasie stoper będzie nadal aktywny w tle. Jeszcze raz przyciskając C otrzymasz wyniki drugiej grupy pomiarów itd. Żeby zakończyć pomiar ostatniej grupy, naciśnij przycisk D, funkcja SPL zostanie wyłączona. Żeby zapoznać się ze wszystkimi uzyskanymi wynikami (SUM) naciśnij przycisk C. Ponownie naciśnij C, aby



## Ustawienie czasu i daty

D aby wstrzymać

C aby kontynuować

C dla SPL

C aby zresetować

W trybie zwyczajnym trzy razy z rzędu naciśnij przycisk B, aby aktywować tryb ustawień. Sekundy zaczną migać. Przyciśnij D, aby zresetować.

Naciśnij przycisk C, godziny zaczną migać. Następnie naciśnij przycisk D, aby ustawić poprawną godzinę.

Naciśnij przycisk C, minuty zaczną migać. Następnie naciśnij przycisk D, aby ustawić poprawne minuty.

Naciśnij przycisk C, miesiąc zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk D, aby ustawić poprawny miesiąc.

Naciśnij przycisk C, tydzień zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk j D, aby ustawić poprawny tydzień.

Naciśnij B, aby wyjść z trybu ustawienia.